

Обновление прошивки.

1. Подготовить флэш накопитель в системе FAT32
2. В корне флэш накопителя создать папку с наименованием GIN, в папку поместить файл обновления.
3. Вставить флэш накопитель в USB разъем счетчика и



включить питание, обновление начнется автоматически.



4. Дождитесь окончания процесса обновления и извлеките USB накопитель. При необходимости перезагрузите устройство.

